FARA CONNECT[®]

Mode d'emploi Installateur – RS485

Table des matières

Etape 1 : Préparation : Mise en place du bus RS485 + réglage des adresses dans les contrôleurs	. 1
Etape 2 : Connecter la passerelle à Internet	. 2
Par câble	. 2
Par le Wifi	. 2
Etape 3 : Configuration de la Passerelle RS485	. 4
Votre navigateur se connecte donc à la passerelle	. 4
Etape 3a : Coupler le contrôleur	. 5
Etape 3b : Définir les limites de notification	. 7
Etape 3c : Définir les destinataires des notifications	. 8
Notification hors ligne de la passerelle	. 8
Notification en cas de dépassement d'une limite supérieure ou inférieure	. 9
Etape 4 : Attribuer une Passerelle à l'installateur (vous-même)	11

Comment connecter une nouvelle passerelle FaraConnect avec contrôleurs via modbus pour un client

Etape 1 : Préparation : Mise en place du bus RS485 + réglage des adresses dans les contrôleurs

Avant de commencer à configurer la passerelle, vous devez d'abord établir le bus entre les contrôleurs.

Pour ce faire, utilisez un câble à paires torsadées. Placez-le entre le + de la passerelle et le plus (+) du premier contrôleur. Faites de même pour le moins (-).

S'il y a plusieurs contrôleurs, allez du + du premier contrôleur au + du deuxième contrôleur. Faites de même pour le -.

Après avoir posé le bus, vous devez définir les adresses modbus des régulateurs. Vous pouvez le faire en réglant le paramètre ADR (pour la marque Dixell).

Si vous utilisez d'autres marques (Danfoss, Carel,...), utilisez un 2^{ème} canal.

FARA CONNECT[®]



Une vitesse de transmission (baudrate) et une parité différentes peuvent alors être définies sur ce canal. Toutefois, la numérotation doit rester consécutive. Ainsi, l'adresse 1 ne peut être utilisée qu'une seule fois sur le canal 1 et le canal 2.

Etape 2 : Connecter la passerelle à Internet

Vous pouvez connecter la passerelle à Internet de 2 manières différentes.

Par câble

Branchez un câble réseau sur le port WAN de la passerelle. Celle-ci obtiendra automatiquement une adresse IP.

Par le Wifi

Insérez un câble réseau entre votre ordinateur portable et le port LAN de la passerelle. Votre ordinateur portable reçoit une adresse IP dans la plage 192.168.60.x.

Surfez ensuite sur 192.168.60.1. Il s'agit de l'adresse IP de la passerelle. Vous pouvez coupler la passerelle au WIFI dans les paramètres.

Allez dans les paramètres (barre noire à gauche), ou dans le bas si vous utilisez un écran plus petit.



Allez ensuite dans la tuile 'Paramètres Wifi'.

1	Paramètres Wifi	
8	Sélectionnez un réseau dans la liste pour vous connecter.	
	Coolshop - Frigro	۵
	DutryBVBA	۵
	FaraConnect-LoRa	۵
	Frigro	۵
	Frigro 2.4	۵
	Frigro Guest	۵

Sélectionnez ici le réseau auquel vous souhaitez vous connecter. Lorsque vous sélectionnez un réseau, vous devrez entrer une clé de réseau.



穼 Paramètres Wifi	
← Retourner	
Entrez la clé réseau.	
Entrez la clé réseau.	
Connexion au réseau Frigro Guest	

Après avoir introduit la clé, vous apercevrez ceci :

중 Paramètres Wifi
Connexion à votre réseau
0

Une fois la page actualisée, vous apercevrez la qualité de la connexion.

Paramètres Wifi
SSID: Frigro Guest
94%
Disconnect network



Etape 3 : Configuration de la Passerelle RS485

Vous pouvez configurer une passerelle à distance à condition qu'elle soit connectée à Internet. Pour ce faire, connectez-vous à la plate-forme d'installation (<u>https://platform.faraconnect.be</u>).

Allez ensuite dans la rubrique 'dispositifs' et recherchez celui que vous souhaitez configurer. Pour savoir quel dispositif sélectionner, regardez en bas de la passerelle et cherchez le numéro Kim.

Recherchez le même numéro Kim dans la liste. Cliquez sur cet appareil et cherchez le bloc 'Dispositif de configuration'.

Dispositif de configuration

Démarrer la pré-configuration

Cliquez sur l'onglet 'Démarrer la pré-configuration'. Voici ce qui s'affiche alors à l'écran :

Dispositif de configuration

Configurer le dispositif Transfert au client

En cliquant sur 'Configurer le dispositif', vous vous connectez sur celui que vous désirez configurer.

Votre navigateur se connecte donc à la passerelle.

Passez à l'étape suivante pour la suite de la configuration de la passerelle RS-485.



Etape 3a : Coupler le contrôleur

Vous pouvez commencer à connecter aux bornes les contrôleurs que vous avez précédemment appariés à l'aide d'un câble à paires torsadées. Respectez la polarité.

Après les avoir connectés, ajoutez les appareils dans votre navigateur. Pour ce faire, allez dans 'Dispositifs' et cliquez sur les 3 points dans le coin supérieur droit.

SÉLECTIONNEZ UNE OPTION	×
+	+
Ajouter un nouveau dispositif	Activer le glisser-déposer
Fer	

Cliquez sur 'Ajouter un nouveau dispositif', et complétez les champs.

- 1. Choisissez le nom du nouveau dispositif.
- 2. Module : il s'agit d'une désignation interne de la passerelle, sélectionnez le seul élément de la liste.
- 3. Code : vous devez saisir le numéro de série de votre appareil.
- 4. Zone : choisissez une zone que vous avez créée au préalable.
- 5. Type de connexion : indiquez 'Modbus'.

AJOUTER UN DISPOSITIF	×
Saisissez le nom de votre nouvel appareil.	
XR60CX]
Sélectionnez votre module	
module	•
Entrez le code de votre nouvel appareil.	
nvt	
Sélectionnez la zone de votre nouvel appareil.	
testzone	•
Sélectionnez le type de connexion de votre nouvel appareil.	
Modbus	•
Précédent	Suivant

Cliquez sur 'suivant'.



Dans l'écran suivant, remplissez également tous les champs (voir la capture d'écran en dessous des 4 points)

- 1. Sélectionnez le pilote modbus : sélectionnez le type d'appareil que vous avez connecté, dans ce cas-ci XR60CX.
- 2. Canal : sélectionnez le canal auquel vous souhaitez connecter un nouvel appareil.
- 3. Adresse Modbus : l'adresse que vous avez définie sur le contrôleur à ajouter.
- 4. Baudrate, databits, parité, bits d'arrêt : automatiquement remplis par le pilote que vous avez sélectionné.

MISE À JOUR DU DISPOSITIF	×
Sélectionnez le pilote modbus de votre appareil	
Dixell_XR60CX_v1.0	•
Canal	
1	-
Adresse Modbus	
4	
Baudrate	
9600	-
Databits	
8	•
Parité	
NONE	•
Bits d'arrêt	
1	
Précédent	Suivant

Cliquez ensuite sur 'suivant' jusqu'à ce que vous puissiez cliquer sur 'Ajouter nouvel appareil'.

Si tout se passe bien, le régulateur que vous venez d'ajouter s'affichera dans la liste.

XR60CX

Adresse Modbus: 4



Etape 3b : Définir les limites de notification

Cliquez sur la tuile pour accéder aux détails

XR60CX	Adresse Modbus: 4		×	R60CX				×
1				Cn/Off		État de la sortie du ventilateur	🔶 État de	la sortie de dégivrage 🛛 🗹
				Sur		Sur		Off
				Histoire		Histoire		G Histoire
				Ltat de la sortie de refroidisseme	ant	Température ambiante	🐥 Tempé	rature de l'évaporateur
				Sur		23.5°C	2	.3.5°C
				Histoire		O Histoire		Histoire
				Température de consigne		État de la sonde		
				5.0°C		Ok		
				Histoire		Histoire		
Davin firman							🕲 Supprimer le di	spositif 🗊 Edit device
Pour fixer ur	he limite a la Te	emperature , cilduez						

sur la petite cloche en haut à gauche d'une tuile. Vous pouvez ainsi :

- 1. Calibrer la température
- 2. Fixer la limite supérieure et la limite inférieure
- 3. Activer les notifications : vous pouvez choisir d'envoyer des notifications lorsque la température est supérieure ou inférieure aux limites fixées.
- 4. Temps d'attente : vous pouvez définir le temps d'attente. Il s'agit du délai dans lequel la première notification sera envoyée.
- 5. Snooze : délai au bout duquel une notification sera à nouveau envoyée. Si elle est réglée sur 15 minutes, elle sera envoyée toutes les 15 minutes (une fois le temps d'attente écoulé).

MISE À JOUR DU DISPO	DSITIF		×
Туре			
Température ambiante			
Unité			
°C			
Étalonnage			
0			
Seuil supérieur			
0			
Seuil inférieur			
0			
Notifications activées			
Temporisation du seuil			
0	h	0 m	0 s
Snooze activé			
Durée de la répétition du réveil			
0	h	0 m	0 s
Précédent		Suivar	

Cliquez sur 'Modifier la quantité' pour enregistrer les modifications.

*Notez qu'aucune notification ne sera envoyée par courriel pour l'instant, vous devez d'abord en configurer les destinataires (voir l'étape suivante).



Etape 3c : Définir les destinataires des notifications

Deux types de notifications peuvent être envoyés. La plateforme peut envoyer une notification hors ligne, la passerelle peut envoyer une notification en cas de changement d'état.

Notification hors ligne de la passerelle

Une notification peut être définie si la passerelle ne se connecte pas à la plate-forme. Il peut y avoir plusieurs raisons à cela :

- La passerelle n'a pas d'accès à Internet (rupture de câble ou autre cause).
- La passerelle n'est pas alimentée.

Vous pouvez définir une telle notification dans le menu 'Carnet d'adresses' :



Pour activer les notifications, cochez le bouton 'activer la synchronisation cloud'.

Ш	est nécessaire d'activer la synch	ronisation dans le cloud pour recevoir des notifications indiquant que votre appareil est hors ligne. Basculez le bouton ci-dessous pour activer ou désactiver la synchronisation dans le cloud
		Activer la synchronisation cloud
ADMIN	Lucas.Benoot@frigro.be	

Vous pouvez ajouter des destinataires en cliquant sur les 3 points en haut à droite.

SÉLECTIONNEZ UNE OPTION	×
+	
Ajouter une nouvelle destination	
Fermer	

Cliquez sur 'Ajouter une nouvelle destination'.

FARA CONNECT[®]

AJOUTER UNE DESTINATION	×
Nom de la destination	
Saisissez le nom de la destination.	
Langue	
Nederlands	•
Type de destination	
Courriel :	•
Destination	
Entrez la destination	
+ Ajouter la nouvelle destination	
Annuler	

Après l'avoir ajoutée, elle apparaîtra dans la liste. Vous pouvez la tester en cliquant sur le bouton



Et en cliquant ensuite sur 'Test destination'.

SÉLECTIONNEZ UNE OPTIC	NC	×
	Ū	Þ
Edit destination	Supprimer la destination	Test destination
	Fermer	

* note : actuellement, il n'est possible d'envoyer des notifications que par courrier électronique.

Notification en cas de dépassement d'une limite supérieure ou inférieure

Deuxièmement, vous pouvez envoyer une notification en cas de dépassement d'une limite supérieure ou inférieure, ou en cas de changement de statut d'un état.

Pour ce faire, allez dans 'zones' et cliquez sur celle dans laquelle se trouve l'appareil :



Cliquez sur l'affichage 'Zone d'édition' :

FARA CONECT[®]

SÉLECTIONNEZ UNE OPTIC	NC	×
	Ū	Z
Zone d'édition	Supprimer la zone	Aller aux dispositifs
Afficher les destinations des notifications		
	Fermer	

Sélectionnez 'Afficher les destinations des notifications'. Si aucune destination ne figure dans la liste, vous devez encore les ajouter au carnet d'adresses. Cliquez sur 'Sauvegarder les changements'. Contour bleu = actif.

ZONE D'ÉDITION	×
Nom de la zone	
Temp en vocht loggers	
Sélectionnez toutes les destinations que vous souhaitez utiliser pour cet zone	
ADMIN Lucas.Bencot@trigro.be	
+ Sauvegarder les changements	
Annuler	



Etape 4 : Attribuer une Passerelle à l'installateur (vous-même)

Après avoir configuré la passerelle, retournez à la plate-forme (<u>https://platform.faraconnect.be</u>).

Là, vous allez sur 'dispositifs' pour rechercher le dispositif en question. Nous allons maintenant vous attribuer ce dispositif.

Cherchez la tuile 'Configurer le dispositif'.

\$ Dispositif de configuration	
Configurer le dispositif	
Transfert au client	

Et cliquez ensuite sur Transfert au client :

Transfert {0}	×
Transfert vers un nouveau client	
Transfert à un client existant	
Annuler	

Complétez ici votre adresse électronique afin de devenir propriétaire de l'appareil.